

## ONDERHOUD ECOFIX



Ciranova<sup>®</sup> producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be      ciranova@ciranova.be

### ALGEMEEN

Gedurende de eerste 3 dagen hardt de watergedragen olie nog uit. Enkele voorzorgs-maatregelen zijn dan ook aanbevolen :

- ▶ Geen zware meubelen of stoelen verplaatsen (verslepen).
- ▶ Ontstoffen met stofzuiger, bezem of doek (gebruik geen geïmpregneerde stoffen).

### ONDERHOUD

De met Ecofix behandelde vloer wordt gereinigd met stofzuiger en Hard Floor Fresh Ciranova<sup>®</sup>. Let er evenwel op dat u geen producten gebruikt die wassen bevatten, omdat dit hechtingsproblemen kan veroorzaken bij het nabehandelen.

### REGELMATIG ONDERHOUD

Regelmatig onderhoud met Hard Floor Fresh Ciranova<sup>®</sup>, een watergedragen ecologisch reinigingsmiddel. Meng 100ml in 10l lauw water. Bevochtig de dweil met de oplossing en dweil hiermee de vloer in één keer fris en hygiënisch schoon. Spoel de dweil uit en wring ze goed uit. Vermijdt overtollig vocht op het parket.

### NABEHANDELING

Voorkom vroegtijdige slijtage aan het oppervlak. Breng tijdig een nieuwe laag Ecofix Woodlook of Ecofix aan.

De oude lagen worden lichtjes opgeschuurd (korrel P220 of met een rode pad), ontstoffen en vervolgens een nieuwe laag Ecofix of Ecofix Woodlook aanbrengen met een kortharige lakrol of kwast.

### RENOVATIE

Het renoveren van een Ecofix vloer gebeurt door het afschuren van de oude lagen, te ontstoffen en vervolgens nieuwe Ecofixla(a)g(en) aan te brengen. Na het afwerken wordt de nodige tijd in acht genomen om het product goed te laten uitharden. De parketvloer mag dan niet betreden worden.